


東広島市ハザードマップ

豊栄地区 安宿

指定避難所のうち各地域ではじめに開設する避難所				
避難情報を発表する際などに、各地域の中でまず初めに開設する避難所です。				
番号	施設名	所在地	電話番号	利用の可否
700	安宿地域センター	豊栄町安宿3876-1	082-432-2521	× ○ ○



地図の凡例

まず初めに開設する指定避難所

その他の指定避難所

広域避難場所

土砂災害に関する区域

- 土砂災害警戒区域(土石流)
- 土砂災害特別警戒区域(土石流)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地)
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)
- 土砂災害警戒区域(地すべり)

市役所・支所出張所

国・県関係施設

警察署

交番・駐在所

消防署

消防署分署

水位観測所

雨量観測所

河川監視カメラ

応急給水拠点

高速道路

国道

主要地方道

一般県道

鉄道路線

地区界